

LBI147

EAN-код Семейство продуктов Коммерческая ширина Установка Тип загрузки 8017709302818 Стиральная машина 60 см Полностью встраиваемая Фронтальное



Программы

Рубашки

Eco 40-60

Управление Индикация программ Количество программ Программы

Б Хлопок

Электронный

Символы

15

Деликатная

Джинсы

8

Шерсть

54

Ручная стирка

WIX

Смешанное

(j

Ночная

Одеяла

6

Быстрая стирка

Полоскание + отжим

P

Слив и отжим

33

Синтетика

%

Спорт

Температура стирки

Холодный

20°C

30°C

40°C

60°C

90°C

Специальные программы

597

Рубашки



Джинсы



Ночная

``` ````

Быстрая 15 минут



Спорт



### Дисплей

Индикация оставшегося времени Отсрочка старта Индикация хода программы

Регулировка скорости отжима Регулировка температуры

Тип дисплея

#### Кнопки/опции

Индикатор вкл. /выкл.

Отсрочка включения Flexi Time Предварительная стирка

Да

30 cm

Дополнительное полоскание 🙌 Против складок 🕏 Быстрая

Интенсивная

**индикация хода программы** На дисплее **Индикация окончания цикла** На дисплее

## Технические характеристики

Индекс долговечности 6,5 Диаметр дверцы

Тип мотораСтандартныйУгол открывания110°ЭлектронноеДадверцыуправлениеАвтоматическаяДа

Переключатель выбора Да регуляция закрузки программы Система Да

Переключатель выбора Да пеноподавления программ / Автобалансировка Автоматический

температуры загруженного белья
Регулировка скорости Без отжима/ 600/ 800/ Легкий доступ к Да

отжима на дисплее/ 1000/1200/1400 фильтру

**Бак из полипропилена** Да **Блокировка управления** Блокировка управления да **Блокировка управления** да **Блокировка управления** да

 Бак из полипропилена
 Да
 Защита от перелива
 Да

 Барабан
 Нержавеющая сталь
 Асquastop
 Полный

 Объем барабана
 52 л
 Крепление мебельного
 Да

 Жидкое моющее
 Да
 фасада с правой или с

средство в комплекте левой стороны

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

7.

 Название поставщика или торговая марка
 SMEG
 Класс эффективности центробежной сушки
 В

 Номинальная мощность или дентробежной сушки
 Воздушный дентробежной дентробежной дентробежной дентробежной сушки
 А

ласс E акустический шум

 энергоэффективности
 Воздушный
 72 дБ(A) ге 1пВт

 Energy\_cons\_100
 77 кВт/ч
 акустический шум



Потребление воды

44 litres

Продолжительность программы при полной загрузке


2:50 h:min

## Электрическое подключение

**Тип электрической** (F;E) Schuko **вилки** 

**Номинальная мощность** 2200 Вт **Сила тока** 10 А

Напряжение220-240 ВЧастота тока50 ГцДлина электрического225 смкабеля





# Совместимые Аксессуары

### KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



### KITWDHE1

Комплект для поднятия на 5 см встраиваемых стиральных машин и стиральных машин с сушкой



### Symbols glossary



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Полный Acquastop: большинство моделей стиральных и посудомоечных машин Smeg оснащены системой Acquastop Totale, которая позволяет избежать затопления в результате протечки воды. Система состоит из поплавкового датчика, расположенного под внутренней камерой прибора, который блокирует подачу воды внутрь устройства в случае утечки воды в нижний поддон. Дополнительный электромагнитный клапан на шланге подачи воды также автоматически блокирует подачу воды при обнаружении утечки воды в шланге. Продукт имеет 3 уровня защиты для исключения утечки воды.



Против складок: это опция, которую можно выбрать, чтобы у выстиранного белья оставалось меньше складок, чтобы облегчить глажку.



Переменная загрузка: во всех моделях стиральных машин присутствует система переменной загрузки, согласно которой машина автоматически меняет цикл стирки и время работы в зависимости от количества и типа загружаемого белья, что позволяет значительно экономить воду и энергию. мощность, до 30% по сравнению с версиями с фиксированной нагрузкой.



Автобалансировка загрузки: обеспечивает идеальное распределение белья в барабане. В случае, если обнаружен дисбаланс, скорость вращения начинает регулироваться таким образом, чтобы равномерно перераспределять белье в барабане и, таким образом, уменьшать вибрацию.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



30 см: большой загрузочный люк диаметром 30-32-33 см делает загрузку и выгрузку белья проще и быстрее при максимальной простоте использования.



Эта опция указывает, когда необходима периодическая чистка фильтров, чтобы избежать ошибок и, таким образом, гарантировать безупречное функционирование сушки с течением времени. Удобное расположение фильтров делает обслуживание быстрым и чрезвычайно простым.



FlexiTime: опция позволяет пользователю сократить время выбранного цикла, обеспечивая дополнительную гибкость и контроль.



Интенсивный режим: эта опция усиливает выбранную программу. Продолжительность цикла и расход воды сокращаются с учетом типа белья, при этом гарантируются отличные результаты стирки даже в случае трудноудаляемых пятен.



Предварительная стирка: программа предназначена для сильно загрязненных вещей.



Хлопок: для загрязненных тканей из хлопка.





Используется для стирки прочного белья из хлопка и льна с обычной степенью загрязнения. Хотя она стирает дольше, чем все другие программы, она обеспечивает значительную экономию энергии и воды. Фактическая температура воды может отличаться от указанной температуры стирки. Если вы загружаете в машину меньшее количество белья (например, ½ вместимости или меньше), время программы может автоматически сокращаться. В этом случае потребление энергии и воды снизится еще больше, что обеспечит более экономичную стирку. Эта программа доступна в моделях с индикатором оставшегося времени.



Деликатная: одежду, такую как нижнее белье, чулочно-носочные изделия и деликатные ткани, следует сушить в деликатном режиме, чтобы продлить срок службы одежды.



Слив воды из машины.



Дополнительное полоскание: добавляет цикл дополнительного полоскания к циклу, уже предусмотренному в выбранной программе, для удаления остатков моющего средства. Эта функция особенно подходит для людей с аллергией или кожными проблемами.



Ручная стирка: эта специальная программа для деликатных тканей использует более медленное вращение барабана, чтобы обеспечить максимальный уход за одеждой.



Джинсы: цикл стирки, который учитывает цвет и фактуру джинсовой ткани и сводит к минимуму складки.



Смешанные ткани: этот цикл предназначен для слабозагрязненного белья из хлопка и синтетики или может использоваться только для освежения хранящихся вещей.



Ночная: идеальная программа для тех, кто хочет использовать непиковые периоды потребления энергии, этот цикл особенно тихий из-за более медленного вращения барабана.



Сверхбыстрая 15 мин: программа, предназначенная для быстрой стирки небольшого количества белья, идеально подходит для стирки слабозагрязненных вещей.



Быстрая: программа, предназначенная для быстрой стирки небольшого количества белья, идеально подходит для стирки слабозагрязненных вещей.



Слив + отжим



Рубашки: программа для быстрой стирки рубашек с особой осторожностью с использованием деликатного отжима для облегчения глажки.



Спорт: программа, предназначенная для стирки слегка загрязненной одежды, например спортивной одежды, это быстрая стирка, которая также бережно относится к тканям.



Синтетика: для стирки синтетической одежды (рубашки, блузки, смеси синтетики / хлопка и т. д.). Она обеспечивает бережную стирку и имеет более короткий цикл стирки по сравнению с программой «Хлопок». Для штор и тюля используйте программу Synthetic 40°C с выбранными функциями предварительной стирки и предотвращения сминания. Поскольку их сетчатая текстура вызывает чрезмерное пенообразование, постирайте тюль, добавив небольшое количество моющего средства в отделение для основной стирки. Не добавляйте моющее средство в отделение для предварительной стирки.





Шерсть: в этой программе для шерсти или деликатных тканей используется более медленное вращение барабана, чтобы обеспечить максимальный уход за одеждой.



Опция, позволяющая сократить время выбранной программы.



Барабан вмещает до 7 кг сухого белья.



Класс энергоэффективности Е

