


FSE73727P

RU Руководство пользователя

Посудомоечная машина

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



AEG

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2
2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. УСТАНОВКА	5
4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	6
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	6
6. ВЫБОР ПРОГРАММЫ	7
7. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ	9
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	12
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	13
10. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ	15
11. УХОД И ЧИСТКА	16
12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	21
13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	24
14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ	24

ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим вас за выбор этого продукта AEG. Мы создали его, чтобы обеспечить вам безупречную работу на протяжении многих лет, используя инновационные технологии, которые упрощают жизнь — функции, которые вы не найдете в обычных приборах. Пожалуйста, потратьте несколько минут на чтение, чтобы получить от него максимум пользы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в наш авторизованный сервисный центр убедитесь, что у вас есть следующие данные: модель, PNC, серийный номер. Информацию можно найти на паспортной табличке.

-  Предупреждение/Внимание: информация по технике безопасности
-  Общая информация и советы
-  Экологическая информация

Возможны изменения без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите прилагаемую инструкцию. Производитель не несет ответственности за любые травмы или повреждения, возникшие в результате неправильной установки или использования. Всегда храните инструкции в безопасном и доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и уязвимых групп населения

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и лиц с очень тяжелыми и сложными нарушениями не следует приближать к прибору без постоянного присмотра.
- Детей младше 3 лет следует держать подальше от прибора, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда дверца открыта.
- Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Этот прибор предназначен только для мытья бытовой посуды и столовых приборов.
- Этот прибор предназначен для индивидуального домашнего использования в помещении.

- Этот прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, номерах типа «ночлег и завтрак», фермерских гостевых домах и других подобных помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня домашнего использования.
- Не изменяйте технические характеристики этого прибора.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 (0,05) / 10 (1) бар (МПа).
- Следуйте максимальному количеству комплектов посуды (15).
- Дверцу прибора нельзя оставлять в открытом положении во избежание опасности споткнуться.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его авторизованным сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией.
- **ВНИМАНИЕ:** Ножи и другие кухонные принадлежности с острыми концами следует загружать в корзину остриями вниз или располагать в горизонтальном положении.
- Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию выключите прибор и вытащите вилку шнура питания из розетки.
- Не используйте для чистки прибора струи воды под высоким давлением и/или пар.
- Если прибор имеет вентиляционные отверстия в основании, их нельзя закрывать, например, кухонной утварью, у ковра.
- Прибор необходимо подключить к водопроводу с помощью новых комплектов шлангов, входящих в комплект поставки. Старые комплекты шлангов нельзя использовать повторно.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Устанавливать данное устройство должен только квалифицированный специалист.

- Снимите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Всегда соблюдайте осторожность при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не используйте прибор при температуре ниже 0 °C.
- Установите прибор в безопасном и подходящем месте, соответствующем требованиям по установке.
- Не используйте прибор до его установки во встраиваемую конструкцию из соображений безопасности.

2.2 Электрическое подключение


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск возгорания и поражения электрическим током.

- Внимание: данное устройство предназначено для установки/подключения к заземляющему устройству в здании.
- Убедитесь, что параметры на паспортной табличке соответствуют электрическим характеристикам источника питания.
- Всегда используйте правильно установленную противоударную розетку.
- Не используйте адаптеры с несколькими разъемами и удлинительные кабели.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Если необходимо заменить сетевой кабель, это должно быть выполнено в авторизованном сервисном центре.
- Подключайте вилку сетевого шнура к сетевой розетке только в конце установки. После установки убедитесь, что к сетевой вилке имеется доступ.
- Не тяните за сетевой кабель, чтобы отключить прибор. Всегда выдергивайте вилку из сети.
- Этот прибор оснащен сетевой вилкой на 13 А. Если необходимо заменить предохранитель сетевой вилки, используйте только предохранитель ASTA (BS 1362) на 13 А (только для Великобритании и Ирландии).

2.3 Подключение воды

- Не повредите водяные шланги.
- Перед подключением к новым трубам, трубам, которые длительное время не использовались, где проводились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (измерители воды и т.п.), дайте воде течь до тех пор, пока она не станет чистой и прозрачной.

- Убедитесь, что нет видимых утечек воды во время и после первого использования прибора.
- Если наливной шланг поврежден, немедленно закройте водопроводный кран и вытащите вилку из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.
- Без электропитания система защиты от воды не активна. В этом случае существует риск затопления.
- Шланг подачи воды имеет предохранительный клапан и оболочку с внутренним сетевым кабелем.



⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасное напряжение.

2.4 Использование

- Не кладите легковоспламеняющиеся продукты или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися продуктами, внутри, рядом или на приборе.
- Моющие средства для посудомоечных машин опасны. Следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке моющего средства.
- Не пейте и не играйте с водой в приборе.
- Не вынимайте посуду из прибора до завершения программы. На посуде может остаться некоторое количество моющего средства.
- Не храните предметы и не давите на открытую дверцу прибора.
- Прибор может выпустить горячий пар, если открыть дверцу во время работы программы.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может иметь последствия для безопасности и привести к аннулированию гарантии.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 7 лет после снятия модели с производства: двигатель, циркуляционный и сливной насос, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, трубопроводы и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны, фильтры и аквастоп, конструктивное и внутреннее оборудование. детали, относящиеся к дверным узлам, печатным платам, электронным дисплеям, переключателям давления, термостатам и датчикам, программному обеспечению и встроенному ПО, включая программное обеспечение для сброса. Обратите внимание, что некоторые из этих запчастей доступны только профессиональным ремонтникам, и не все запчасти подходят для всех моделей.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства: дверные петли и уплотнения, другие уплотнения, разбрызгиватели, сливные фильтры, внутренние стойки и пластиковые периферийные устройства, такие как корзины и крышки.
- Что касается лампы(-ы) внутри этого продукта и ламп, продаваемых отдельно: эти лампы предназначены для того, чтобы выдерживать экстремальные физические условия в бытовых приборах, такие как температура, вибрация, влажность, или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии устройства. прибор. Они не предназначены для использования в других целях и не подходят для освещения бытовых помещений.

2.6 Утилизация

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.
- Снимите дверную защелку, чтобы дети и домашние животные не могли закрыться внутри прибора.


3. УСТАНОВКА

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! См. главы «Безопасность».

3.1 Встраивание






www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg




3.2 Защитные колпачки

Если мебельная панель не установлена, открывайте дверцы прибора осторожно, чтобы избежать риска травм. После установки убедитесь, что пластиковые крышки зафиксированы на месте. Повреждение или снятие пластиковых крышек по бокам дверцы может повлиять на функциональность прибора и стать причиной травмы. Если пластиковая крышка повреждена, обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены ее на новую.



4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



- 1 Потолочный разбрзгиватель
- 2 Верхний разбрзгиватель
- 3 Нижний разбрзгиватель
- 4 Фильтры
- 5 Паспортная табличка
- 6 Контейнер для соли
- 7 Вентиляционное отверстие
- 8 Дозатор ополаскивателя
- 9 Дозатор моющего средства
- 10 Нижняя корзина
- 11 Верхняя корзина
- 12 Ящик для столовых приборов


4.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor — это луч, который отображается на полу под дверцей прибора.

- При запуске программы загорается красный индикатор. Он остается включенным на протяжении всей программы.
- Когда программа завершится, загорится зеленый свет.
- Красный свет мигает, когда прибор неисправен.


i Функция Beam-on-Floor выключается, когда прибор выключен.

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Кнопка Вкл./Выкл. / Кнопка сброса
- 2 Кнопка Отложенного запуска
- 3 Дисплей
- 4 Панель выбора программы MY TIME
- 5 Кнопки выбора (EXTRAS)
- 6 Кнопка программы AUTO Sense

5.1 Дисплей



- A. ЭКОМЕТР
B. Индикаторы
C. Индикатор времени

5.2 ECOMETER



ECOMETER показывает, как выбор программы влияет на потребление энергии и воды. Чем больше полосок горит, тем меньше потребление. **ECO** указывает на наиболее экологически безопасный выбор программы для мытья посуды средней степени загрязнения.

5.3 Индикаторы

Индикаторы	Описание
	Индикатор соли. Он включается, когда контейнер для соли необходимо пополнить. См. раздел «Перед первым использованием».
	Индикатор ополаскивателя. Он включается, когда необходимо заправить дозатор ополаскивателя. См. раздел «Перед первым использованием».

Индикаторы	Описание
	Индикатор ухода за машиной. Он включается, когда прибору требуется внутренняя очистка с помощью программы «Уход за машиной». См. раздел «Уход и чистка».
	Индикатор фазы сушки. Он включается при выборе программы с этапом сушки. Мигает во время фазы сушки. См. «Выбор программы».

6. ВЫБОР ПРОГРАММЫ

6.1 MY TIME

6.1.1 МОЕ ВРЕМЯ

Панель выбора MY TIME позволяет выбрать подходящий цикл мытья посуды в зависимости от продолжительности программы.

	<p>A. «Quick» — самая короткая программа (30 минут), подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p> <p>B. 1h — программа, подходящая для мытья посуды со свежими и слегка подсохшими загрязнениями.</p> <p>C. 1h 30min — программа, подходящая для мытья посуды и сушки среднезагрязненных вещей.</p> <p>D. 2h 40min — программа, подходящая для мытья посуды и сушки сильно загрязненных вещей.</p> <p>E. ECO — самая длительная программа, предлагающая максимально эффективное использование энергии и воды для посуды и столовых приборов с нормальным загрязнением. Это стандартная программа для испытательных институтов.¹⁾</p>
--	--

¹⁾ Эта программа используется для оценки соответствия Регламенту Комиссии по Экодизайну (EC) 2019/2022.

6.2 AUTO Sense

Программа AUTO Sense автоматически подстраивает цикл мытья посуды в зависимости от типа загрузки.

Прибор определяет степень загрязнения и количество посуды в корзинах. Он регулирует температуру и количество воды, а также продолжительность стирки.

6.3 EXTRAS

Вы можете настроить выбор программ в соответствии со своими потребностями, активировав EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

ExtraSilent

ExtraSilent позволяет снизить уровень шума, создаваемого прибором. При активации опции насос мойки работает тихо на меньшей скорости. Из-за низкой скорости продолжительность программы увеличивается.

ExtraPower

ExtraPower улучшает результаты мытья посуды выбранной программы. Опция увеличивает температуру и продолжительность стирки.

GlassCare

GlassCare предотвращает повреждение хрупкого груза, в частности стеклянной посуды.

Опция предотвращает резкое изменение температуры мытья посуды выбранной программы и снижает ее до 45 °C.

6.4 Обзор программ

Программа	Загрузка посудомоечной машины	Степень загрязненности	Этапы программы	EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Quick (Быстрая)	Посуда, столовые приборы	Свежее	<ul style="list-style-type: none"> Мытье посуды 50 °C. Промежуточное полоскание Заключительное полоскание 45 °C. AirDry ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraPower GlassCare

Программа	Загрузка посудомоечной машины	Степень загрязненности	Этапы программы	EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
1h	Посуда, столовые приборы	Свежее, слегка подсущенное	<ul style="list-style-type: none"> • Мытье посуды 60 °C. • Промежуточное полоскание • Заключительное полоскание 50 °C. • AirDry ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraPower • GlassCare
1h 30min	Посуда, столовые приборы, кастрюли, сковородки	Нормальное, слегка подсущенное	<ul style="list-style-type: none"> • Мытье посуды 60 °C. • Промежуточное полоскание • Заключительное полоскание 55 °C. • AirDry ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraPower • GlassCare
2h 40min	Посуда, столовые приборы, кастрюли, сковородки	От нормального до тяжелого, сухое	<ul style="list-style-type: none"> • Предварительная стирка • Мытье посуды 60 °C • Промежуточное полоскание • Заключительное полоскание 60 °C. • Сушка • AirDry ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraPower • GlassCare
ECO	Посуда, столовые приборы, кастрюли, сковородки	Нормальное, слегка подсущенное	<ul style="list-style-type: none"> • Предварительная стирка • Мытье посуды 50 °C • Промежуточное полоскание • Заключительное полоскание 55 °C. • Сушка • AirDry ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraPower • GlassCare • ExtraSilent
AUTO Sense	Посуда, столовые приборы, кастрюли, сковородки	Все	<ul style="list-style-type: none"> • Предварительная стирка • Мытье посуды 50–60 °C. • Промежуточное полоскание • Заключительное полоскание 60 °C. • Сушка • AirDry ¹⁾ 	Не применимо
Machine Care (Уход за машиной)	Для очистки внутренней части прибора. См. раздел «Уход и чистка».		<ul style="list-style-type: none"> • Очистка 70 °C • Промежуточное полоскание • Заключительное полоскание • AirDry ¹⁾ 	Не применимо

¹⁾ Автоматическое открытие дверцы во время фазы сушки. См. «Основные настройки».

Значения потребления

Программа ¹⁾²⁾	Вода (л)	Энергия (кВтч)	Продолжительность (мин)
Quick	10.9	0.610	30
1h	11.8	0.880	60
1h 30min	11.9	0.970	90
2h 40min	12.2	1.140	160
ECO	11.0	0.860	240
AUTO Sense	12.2	1.140	170
Machine Care	10.5	0.590	60

¹⁾ Давление и температура воды, колебания электропитания, опции, количество посуды и степень загрязнения могут изменить значения.

²⁾ Значения для программ, отличных от ECO, являются ориентировочными.

Информация для испытательных институтов

Чтобы получить необходимую информацию для проведения испытаний производительности (например, в соответствии с EN60436), отправьте электронное письмо по адресу: info.test@dishwasher-production.com.

В свой запрос укажите код номера продукта (PNC), указанный на заводской табличке.

По любым другим вопросам, касающимся вашей посудомоечной машины, обратитесь к сервисной книжке, прилагаемой к вашей машине.

7. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Вы можете настроить прибор, изменив основные настройки в соответствии с вашими потребностями.


Номер	Настройка	Значения	Описание ¹⁾
1	Жесткость воды	1–10 л (по умолчанию: 5 л)	Отрегулируйте уровень смягчителя воды в зависимости от жесткости воды в вашем регионе.
2	Уровень ополаскивателя	0A–6A (по умолчанию: 4A)	Отрегулируйте уровень ополаскивателя в соответствии с необходимой дозировкой.
3	Конечный звук	Вкл. Выкл. (по умолчанию)	Включите или выключите звуковой сигнал окончания программы.
4	Автоматическое открывание двери	Вкл. (по умолчанию) Выкл.	Активируйте или деактивируйте AirDry.
5	Ключевые тона	Вкл. (по умолчанию) Выкл.	Включение или выключение звука кнопок при нажатии.
6	Последний выбор программы	Вкл. Выкл. (по умолчанию)	Включите или отключите автоматический выбор последней использованной программы и опций.

¹⁾ Для получения более подробной информации обратитесь к информации, представленной в этой главе.

Вы можете изменить основные настройки в режиме настроек.

Когда прибор находится в режиме настройки, полоски ECOMETER обозначают доступные настройки. Для каждой настройки мигает отдельная полоса ECOMETER.


Порядок основных настроек, представленный в таблице, является также порядком настроек на ECOMETER:



7.1 Режим настройки

Как перемещаться в режиме настройки

Перемещаться в режиме настройки можно с помощью панели выбора MY TIME.



А. Кнопка "Предыдущая"

В. Кнопка "OK"

С. Кнопка "Далее"

Используйте «Предыдущая» и «Далее» для переключения между основными настройками и изменения их значения.

Используйте «OK», чтобы ввести выбранную настройку и подтвердить изменение ее значения.

Как войти в режим настроек

Вы можете войти в режим настройки перед запуском программы. Вы не можете войти в режим настройки во время работы программы.

Чтобы войти в режим настройки, одновременно нажмите Quick и ECO удерживайте в течение примерно 3 секунд.

Индикаторы, относящиеся к кнопкам «Предыдущая», «OK» и «Далее», горят.

Как изменить настройку

Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки.

1. Используйте кнопку «Предыдущая» или «Далее», чтобы выбрать полосу ECOMETER, посвященную желаемой настройке.

- Полоса ECOMETER, соответствующая выбранной настройке, мигает.
 - На дисплее отображается текущее значение настройки.
2. Нажмите «OK», чтобы войти в настройку.
- Горит полоска ECOMETER, соответствующая выбранной настройке. Остальные полосы отключены.
 - Текущее значение настройки мигает.
3. Нажмите «Предыдущая» или «Предыдущая», чтобы изменить значение.
4. Нажмите «OK», чтобы подтвердить настройку.
- Новая настройка сохраняется.
 - Прибор возвращается к списку основных настроек.

5. Нажмите и удерживайте одновременно Quick и ECO около 3 секунд, чтобы выйти из режима настройки.

Прибор возвращается к выбору программы.

Сохраненные настройки остаются действительными до тех пор, пока вы не измените их снова.

7.2 Смягчитель воды

Смягчитель воды удаляет из подаваемой воды минералы, которые могут отрицательно повлиять на результаты стирки и на прибор.

Чем выше содержание этих минералов, тем жестче ваша вода. Жесткость воды измеряется в эквивалентных шкалах. Смягчитель воды следует отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. Местное управление водоснабжения может сообщить вам о жесткости воды в вашем районе. Установите правильный уровень смягчителя воды, чтобы обеспечить хорошие результаты стирки.

Жесткость воды

Немецкие градусы (°dH)	Французские градусы (°fH)	ммоль/л	мг/л (ppm)	Градусы Кларка	Уровень смягчения воды
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	<5	1 ²⁾

¹⁾ Заводская настройка.

²⁾ Не используйте соль на этом этапе.

Независимо от типа используемого моющего средства установите правильный уровень жесткости воды, чтобы индикатор добавления соли оставался активным.

i Мультитаблетки, содержащие соль, недостаточно эффективны для смягчения жесткой воды.

Процесс регенерации

Для правильной работы смягчителя воды смолу смягчителя устройства необходимо регулярно регенерировать.

Этот процесс является автоматическим и является частью обычной работы посудомоечной машины.

Если заданное количество воды (см. значения в таблице) израсходовано после предыдущего процесса регенерации, между последним ополаскиванием и завершением программы запускается новый процесс регенерации.

Уровень смягчения воды	Количество воды (л)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10

Уровень смягчения воды	Количество воды (л)
8	5
9	3
10	3

В случае установки высокой мощности смягчителя воды процесс может произойти и в середине программы, перед полосканием (два раза за время программы). Начало регенерации не влияет на продолжительность цикла, за исключением случаев, когда оно происходит в середине программы или в конце программы с короткой фазой сушки. В таких случаях регенерация продлевает общую продолжительность программы еще на 5 минут. Впоследствии в том же цикле или в начале следующей программы можно начать промывку устройства для смягчения воды продолжительностью 5 минут. Это действие увеличивает общее потребление воды программой еще на 4 литра, а общее потребление энергии программой - еще на 2 Втч. Промывка смягчителя заканчивается полным сливом.

Каждое выполненное полоскание кондиционера (возможно несколько раз в одном цикле) может продлить продолжительность программы еще на 5 минут, если оно происходит в любой момент в начале или в середине программы.

(i) Все значения расхода, упомянутые в этом разделе, определены в соответствии с действующим стандартом в лабораторных условиях с жесткостью воды 2,5 ммоль/л (умягчитель воды: уровень 3) в соответствии с постановлением: 2019/2022.

Давление и температура воды, а также колебания электропитания могут изменить значения.

7.3 Уровень ополаскивателя

Ополаскиватель помогает высушить посуду без разводов и пятен. Он автоматически высвобождается во время фазы горячего полоскания. Можно настроить количество подаваемого ополаскивателя.

Когда отсек для ополаскивателя пуст, загорается индикатор ополаскивателя, указывая на необходимость долить ополаскиватель. Если результаты сушки удовлетворительны при использовании только нескольких таблеток, можно отключить дозатор и индикатор. Однако для достижения наилучших результатов сушки всегда используйте ополаскиватель и держите индикатор ополаскивателя включенным.

Чтобы отключить дозатор и индикатор ополаскивателя, установите уровень ополаскивателя на 0A.


7.4 Конечный звук

Вы можете активировать звуковой сигнал, который звучит по завершении программы.

(i) Звуковые сигналы звучат также при возникновении неисправности прибора. Эти сигналы невозможно отключить.

7.5 AirDry

AirDry улучшает результаты сушки. Дверца прибора открывается автоматически во время фазы сушки и остается приоткрытой.



AirDry автоматически активируется во всех программах.

Продолжительность фазы сушки и время открытия дверцы варьируются в зависимости от выбранной программы и опций. Когда AirDry открывает дверцу, на дисплее отображается оставшееся время выполняемой программы.

⚠ ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь закрыть дверцу прибора в течение 2 минут после автоматического открытия. Это может привести к повреждению прибора.

⚠ ОСТОРОЖНО! Если дети имеют доступ к прибору, мы советуем отключить AirDry. Автоматическое открытие двери может представлять опасность.

i Когда AirDry открывает дверь, луч (Beam-on-Floor) на полу может быть не полностью виден. Чтобы убедиться, что программа завершена, посмотрите на панель управления.

7.6 Ключевые тона

Кнопки на панели управления при нажатии издают щелчок. Вы можете отключить этот звук.

7.7 Выбор последней программы

Вы можете настроить автоматический выбор последней использованной программы и опций.

Сохраняется последняя программа, выполненная до отключения прибора. Затем он выбирается автоматически после активации устройства.

Если выбор последней программы отключен, по умолчанию используется программа ECO.

8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что текущий уровень смягчителя воды соответствует жесткости водопроводной воды. В противном случае отрегулируйте уровень смягчителя воды.

2. Наполните контейнер для соли.

3. Заполните дозатор ополаскивателя.

4. Откройте водопроводный кран.

5. Запустите программу **Quick**, чтобы удалить все остатки производственного процесса. Не используйте моющие средства и не складывайте посуду в корзины.

После запуска программы прибор загружает смолу в смягчитель воды в течение 5 минут. Фаза промывки начинается только после завершения этой процедуры. Процедура периодически повторяется.

8.1 Контейнер для соли

⚠ ОСТОРОЖНО! Используйте грубую соль, предназначенную только для посудомоечных машин. Мелкая соль увеличивает риск коррозии.


Соль используется для пополнения запасов смолы в смягчителях воды и обеспечения хороших результатов стирки при ежедневном использовании.

Как заполнить контейнер для соли

1. Поверните крышку контейнера для соли против часовой стрелки и снимите ее.


2. Налейте в контейнер для соли 1 литр воды (только в первый раз).

3. Наполните контейнер солью для посудомоечной машины (до полного заполнения).



4. Осторожно встряхните воронку за ручку, чтобы последние гранулы оказались внутри.


5. Удалите соль вокруг отверстия контейнера для соли.



6. Поверните крышку контейнера для соли по часовой стрелке, чтобы закрыть контейнер для соли.

⚠ ОСТОРОЖНО! Вода и соль могут вытечь из контейнера для соли, когда вы его наполните. После того, как вы заполните емкость для соли, сразу же запустите самую короткую программу, чтобы предотвратить коррозию. Не складывайте посуду в корзины.

8.2 Как наполнить дозатор ополаскивателя



⚠️ ОСТОРОЖНО! Отделение (В) предназначено только для ополаскивателя. Не заполняйте его моющим средством.

⚠️ ОСТОРОЖНО! Используйте только ополаскиватель, предназначенный специально для посудомоечных машин.


1. Откройте крышку (С).
2. Наполните дозатор (В) до тех пор, пока ополаскиватель не достигнет отметки «MAX».
3. Удалите пролитый ополаскиватель впитывающей тканью, чтобы предотвратить чрезмерное образование пены.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка зафиксировалась.

ℹ️ Заполните дозатор ополаскивателя, когда индикатор (А) станет чистым.

9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите ① и удерживайте, пока прибор не активируется.
3. Заполните контейнер для соли, если он пуст.
4. Заполните дозатор ополаскивателя, если он пуст.
5. Загрузите корзины.
6. Добавьте моющее средство.
7. Выберите и запустите программу.
8. Закройте кран подачи воды после завершения программы.

9.1 Использование моющего средства



⚠️ ОСТОРОЖНО! Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.

1. Нажмите кнопку разблокировки (А), чтобы открыть крышку (С).
2. Поместите моющее средство (гель, порошок или таблетки) в отделение (В).
3. Если в программе предусмотрен этап предварительной стирки, нанесите небольшое количество моющего средства на внутреннюю часть дверцы машины.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка зафиксировалась.

ℹ️ Информацию о дозировке моющего средства можно найти в инструкции производителя на упаковке продукта. Обычно для стирки белья с обычным загрязнением достаточно 20–25 мл гелевого моющего средства.

i Верхние концы двух вертикальных ребер внутри отделения (B) указывают максимальный уровень наполнения дозатора гелем (макс. 30 мл).

9.2 Как выбрать и запустить программу с помощью панели выбора MY TIME

1. Проведите пальцем по панели выбора MY TIME, чтобы выбрать подходящую программу.

- Горит индикатор выбранной программы.
- ECOMETER показывает уровень потребления энергии и воды.
- На дисплее отображается продолжительность программы.

2. При желании активируйте соответствующие EXTRAS возможности.

3. Закройте дверцу прибора, чтобы запустить программу.

9.3 Как активировать EXTRAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

1. Выберите программу с помощью панели выбора MY TIME.

2. Нажмите кнопку, посвященную опции, которую вы хотите активировать.

- Индикатор, соответствующий кнопке, горит.
- На дисплее отображается обновленная продолжительность программы.
- ECOMETER показывает обновленный уровень потребления энергии и воды.

i По умолчанию опции необходимо активировать каждый раз перед запуском программы. Если включен последний выбор программы, сохраненные опции активируются автоматически вместе с программой.

i Невозможно активировать или деактивировать параметры во время работы программы.

i Не все варианты совместимы друг с другом.

i Активация опций часто увеличивает потребление воды и энергии, а также продолжительность программы.

9.4 Как запустить программу AUTO Sense

AUTO

1. Нажмите **Sense**.

- Индикатор, соответствующий кнопке, горит.
- На дисплее отображается максимально возможная продолжительность программы.

2. Закройте дверцу прибора, чтобы запустить программу.

Прибор определяет тип загрузки и подбирает подходящий цикл стирки.

В течение цикла датчики срабатывают несколько раз, и начальная продолжительность программы может уменьшиться.

9.5 Как отложить запуск программы

1. Выберите программу.

2. Нажмите  несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое время задержки (от 1 до 24 часов). Индикатор, связанный с кнопкой, горит.

3. Закройте дверцу прибора, чтобы начать обратный отсчет.

Во время обратного отсчета вы не можете изменить время задержки и выбор программы.

Когда обратный отсчет завершится, программа запустится.

9.6 Как отменить отложенный запуск во время обратного отсчета

Нажмите  и удерживайте около 3 секунд. Прибор возвращается к выбору программы.

i Если вы отмените отложенный запуск, вам придется выбрать программу заново.

9.7 Как отменить запущенную программу

Нажмите  и удерживайте около 3 секунд. Прибор возвращается к выбору программы.

i Прежде чем запускать новую программу, убедитесь, что в дозаторе моющих средств есть моющее средство.

9.8 Открытие дверцы во время работы прибора

Открытие дверцы во время работы программы приостанавливает цикл стирки. На дисплее отображается оставшаяся продолжительность программы. После закрытия дверцы цикл стирки возобновляется с места, где он был прерван.

Если вы откроете дверь во время обратного отсчета отложенного запуска, обратный отсчет приостановится. На дисплее отображается текущий статус обратного отсчета. После закрытия двери обратный отсчет возобновляется.

i Открытие дверцы во время работы прибора может повлиять на потребление энергии и продолжительность программы.

i Если дверца открыта более чем на 30 секунд во время фазы сушки, текущая программа завершается. Этого не происходит, если дверь открывается функцией AirDry.

9.9 Функция автоматического выключения (Auto Off)

Эта функция экономит электроэнергию, выключая прибор, когда он не работает.

Функция вступает в работу автоматически:

- Когда программа завершена.
- Через 5 минут, если программа не была запущена.

9.10 Окончание программы

По завершении программы на дисплее отображается 0:00.

Функция Auto Off автоматически выключает прибор.

Все кнопки неактивны, кроме кнопки включения/выключения.

10. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

10.1 Общие сведения

Следуйте приведенным ниже советам, чтобы обеспечить оптимальные результаты очистки и сушки при ежедневном использовании и защитить окружающую среду.

- Мытье посуды в посудомоечной машине в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя обычно требует меньше воды и энергии, чем мытье посуды вручную.
- Загрузите посудомоечную машину на полную мощность, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Для достижения наилучших результатов уборки размещайте предметы в корзинах в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя и не перегружайте корзины.
- Не ополаскивайте посуду вручную. Это увеличивает потребление воды и энергии. При необходимости выберите программу с этапом предварительной стирки.
- Удалите крупные остатки еды с посуды, пустых чашек и стаканов, прежде чем помещать их в прибор.
- Перед мытьем посуды в приборе замочите или слегка очистите ее от приготовившихся или запеченных продуктов.
- Убедитесь, что предметы в корзинах не соприкасаются и не перекрывают друг друга. Только тогда вода сможет полностью дойти и вымыть посуду.
- Вы можете использовать моющее средство для посудомоечной машины, ополаскиватель и соль отдельно или использовать комплексные таблетки (например, «Все в 1»). Следуйте инструкциям на упаковке.
- Выберите программу в зависимости от типа загрузки и степени загрязнения. ECO предлагает максимально эффективное использование воды и энергопотребления.
- Чтобы предотвратить образование накипи внутри прибора:
 - При необходимости наполняйте контейнер для соли.
 - Используйте рекомендованную дозировку моющего средства и ополаскивателя.
 - Убедитесь, что текущий уровень смягчителя воды соответствует жесткости водопроводной воды.
 - Следуйте инструкциям главы «Уход и очистка».

10.2 Использование соли, ополаскивателя и моющего средства

• Используйте только соль, ополаскиватель и моющее средство, предназначенные для посудомоечной машины. Другие продукты могут привести к повреждению прибора.

• В регионах с жесткой и очень жесткой водой мы рекомендуем использовать основное моющее средство для посудомоечной машины (порошок, гель, таблетки, не содержащие дополнительных добавок), ополаскиватель и соль отдельно для достижения оптимальных результатов очистки и сушки.

• Таблетки моющего средства не полностью растворяются при использовании коротких программ. Чтобы предотвратить появление остатков моющего средства на посуде, мы рекомендуем использовать таблетки с длительными программами.

• Всегда используйте правильное количество моющего средства. Недостаточная дозировка моющего средства может привести к ухудшению результатов очистки и появлению на вещах пленки или пятен от жесткой воды. Использование слишком большого количества моющего средства с мягкой или смягченной водой приводит к

появлению остатков моющего средства на посуде. Количество моющего средства регулируйте в зависимости от жесткости воды. См. инструкции на упаковке моющего средства.

- Всегда используйте правильное количество ополаскивателя. Недостаточная дозировка ополаскивателя ухудшает результаты сушки. Использование слишком большого количества ополаскивателя приводит к появлению синеватых слоев на вещах.
- Убедитесь, что уровень смягчителя воды правильный. Если уровень слишком высок, повышенное количество соли в воде может привести к появлению ржавчины на столовых приборах.

10.3 Что делать, если вы хотите прекратить использование мультитаблеток

Прежде чем начать использовать отдельно моющее средство, соль и ополаскиватель, выполните следующие действия:

1. Установите максимальный уровень смягчителя воды.
2. Убедитесь, что контейнеры для соли и ополаскивателя заполнены.
3. Запустите программу Quick. Не добавляйте моющее средство и не кладите посуду в корзины.
4. По завершении программы отрегулируйте смягчитель воды в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе.
5. Отрегулируйте подаваемое количество ополаскивателя.

10.4 Перед запуском программы

Прежде чем запустить выбранную программу, убедитесь, что:

- Фильтры чистые и правильно установлены.
- Крышка контейнера для соли плотно закрыта.
- Разбрзгиватели не засорены.
- Достаточно соли и ополаскивателя (если вы не используете мультитаблетки).
- Расположение вещей в корзинах правильное.
- Программа соответствует типу загрузки и степени загрязнения.
- Используется правильное количество моющего средства.

10.5 Загрузка корзин

- Всегда используйте все пространство корзин.
- Используйте прибор только для мытья вещей, которые можно мыть в посудомоечной машине.
- Не мойте в приборе предметы из дерева, рога, алюминия, олова и меди, поскольку они могут треснуть, деформироваться, обесцветиться или покрыться ямками.
- Не мойте в приборе предметы, которые могут впитывать воду (губки, тряпки).
- Кладите полые предметы (чашки, стаканы и кастрюли) отверстием вниз.
- Следите за тем, чтобы стеклянные предметы не касались друг друга.
- Легкие предметы кладите в верхнюю корзину. Убедитесь, что предметы не перемещаются свободно.
- Положите столовые приборы и мелкие предметы в ящик для столовых приборов.
- Переместите верхнюю корзину вверх, чтобы разместить крупные предметы в нижней корзине.
- Перед запуском программы убедитесь, что разбрзгиватели могут свободно перемещаться.

10.6 Разгрузка корзин

1. Дайте посуде остыть, прежде чем вынимать ее из прибора. Горячие предметы можно легко повредить.
2. Сначала извлеките предметы из нижней корзины, затем из верхней корзины.

 После завершения программы на внутренних поверхностях прибора все еще может оставаться вода.

11. УХОД И ЧИСТКА

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед любым обслуживанием, кроме запуска программы «Уход за машиной», выключите прибор и вытащите вилку шнура питания из сетевой розетки.

 Грязные фильтры и засоренные разбрзгиватели отрицательно влияют на результаты мойки. Регулярно проверяйте эти элементы и при необходимости очищайте их.

11.1 Уход за машиной

Machine Care — это программа, предназначенная для очистки внутренней части устройства с оптимальными результатами. Удаляет известковый налет и жировые отложения.

Когда прибор определяет необходимость очистки, загорается индикатор . Запустите программу «Уход за машиной», чтобы очистить внутреннюю часть устройства.

Как запустить программу Machine Care

 Перед запуском программы «Уход за машиной» очистите фильтры и разбрзгиватели.

1. Используйте средство для удаления накипи или чистящее средство, предназначенное специально для посудомоечных машин. Следуйте инструкциям на упаковке. Не складывайте посуду в корзины.

2. Нажмите и удерживайте  и  одновременно около 3 секунд.

Индикаторы  и  мигают. На дисплее отображается продолжительность программы.

3. Закройте дверцу прибора, чтобы запустить программу.

После завершения программы индикатор  погаснет.

11.2 Внутренняя очистка

- Очищайте внутреннюю часть прибора мягкой влажной тканью.
- Не используйте абразивные материалы, абразивные чистящие подушечки, острые инструменты, сильные химикаты, мочалки и растворители.
- Протирайте дверцу, включая резиновую прокладку, раз в неделю.
- Чтобы сохранить работоспособность вашего прибора, используйте чистящее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин, не реже одного раза в два месяца.

Тщательно следуйте инструкциям на упаковке продукта.

- Для достижения оптимальных результатов очистки запустите программу «Уход за машиной».

11.3 Удаление посторонних предметов

Проверяйте фильтры и поддон после каждого использования посудомоечной машины. Посторонние предметы (например, кусочки стекла, пластика, кости или зубочистки и т. д.) снижают эффективность очистки и могут привести к повреждению сливного насоса.

 **ОСТОРОЖНО!** Если удалить посторонние предметы не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1. Разберите систему фильтров, как указано в этой главе.

2. Удалите все посторонние предметы вручную.


3. Соберите фильтры, как описано в этой главе.

11.4 Внешняя очистка


- Очищайте прибор влажной мягкой тканью.
- Используйте только нейтральные моющие средства.
- Не используйте абразивные материалы, абразивные чистящие подушечки или растворители.


11.5 Очистка фильтров

Фильтрующая система состоит из 3 частей.




1. Поверните фильтр (B) против часовой стрелки и снимите его.






2. Выньте фильтр (C) из фильтра (B).

3. Снимите плоский фильтр (A).




4. Промойте фильтры.



5. Убедитесь, что внутри или вокруг края отстойника нет остатков пищи или грязи.


6. Установите на место плоский фильтр (A).

Убедитесь, что он правильно расположен под двумя направляющими.



7. Соберите фильтры (B) и (C).

8. Установите фильтр (B) обратно в плоский фильтр (A). Поверните его по часовой стрелке до фиксации.




⚠ ОСТОРОЖНО! Неправильное расположение фильтров может привести к ухудшению результатов стирки и повреждению прибора.

11.6 Очистка нижнего разбрзгивателя


Мы рекомендуем регулярно очищать нижний разбрзгиватель, чтобы предотвратить засорение отверстий грязью.

Засоренные отверстия могут привести к неудовлетворительным результатам стирки.


1. Чтобы снять нижний разбрзгиватель, потяните его вверх.



2. Промойте разбрзгиватель под проточной водой. Используйте тонкий заостренный инструмент, например, зубочистка, чтобы удалить из отверстий частички.




3. Чтобы установить разбрзгиватель обратно, нажмите на него вниз.




11.7 Очистка верхнего разбрзгивателя

Мы рекомендуем регулярно очищать верхний разбрзгиватель, чтобы предотвратить засорение отверстий грязью. Засоренные отверстия могут привести к неудовлетворительным результатам стирки.


1. Вытащите верхнюю корзину.
2. Чтобы отсоединить разбрзгиватель от корзины, нажмите на разбрзгиватель вверх и одновременно поверните его по часовой стрелке.



3. Промойте разбрзгиватель под проточной водой. Используйте тонкий заостренный инструмент, например, зубочистка, чтобы удалить из отверстий частички.




4. Чтобы установить разбрзгиватель обратно, нажмите на разбрзгиватель вверх и одновременно поверните его против часовой стрелки до фиксации.




11.8 Очистка потолочного разбрзгивателя

Мы рекомендуем регулярно очищать потолочный разбрзгиватель, чтобы предотвратить засорение отверстий грязью. Засоренные отверстия могут привести к неудовлетворительным результатам стирки.

Потолочный разбрзгиватель размещается на потолке прибора. Разбрзгиватель (С) устанавливается в подающую трубку (А) с помощью крепежного элемента (В).




1. Освободите фиксаторы по бокам направляющих ящика для столовых приборов и выдвиньте ящик.



2. Переместите верхнюю корзину на самый нижний уровень, чтобы облегчить доступ к разбрзгивателю.

3. Чтобы отсоединить разбрзгиватель (С) от подающей трубы (А), поверните крепежный элемент (В) против часовой стрелки и потяните разбрзгиватель вниз.

4. Промойте разбрзгиватель под проточной водой. Используйте тонкий заостренный инструмент, например, зубочистку, чтобы удалить из отверстий частицы. Пропустите воду через отверстия, чтобы смыть частицы грязи изнутри.



5. Чтобы установить разбрзгиватель (С) обратно, вставьте монтажный элемент (В) в разбрзгиватель и зафиксируйте его в подающей трубке (А), повернув его по часовой стрелке. Убедитесь, что монтажный элемент зафиксировался на месте.

6. Установите ящик для столовых приборов на направляющие и заблокируйте стопоры.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильный ремонт прибора может представлять угрозу безопасности пользователя. Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом. **Большинство возникающих проблем можно решить без обращения в авторизованный сервисный центр.** Обратитесь к таблице ниже для получения информации о возможных проблемах. При некоторых проблемах на дисплее отображается код тревоги.

Проблема и код тревоги	Возможная причина и решение
Вы не можете активировать прибор.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что вилка сетевого шнура подключена к сетевой розетке.Убедитесь, что в блоке предохранителей нет поврежденного предохранителя.
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что дверца прибора закрыта.Если установлен отложенный запуск, отмените настройку или дождитесь окончания обратного отсчета.Прибор дозаправляет смолу внутри смягчителя воды. Продолжительность процедуры примерно 5 минут.
Прибор не наполняется водой. На дисплее отображается i10 или i11 .	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что водопроводный кран открыт.Убедитесь, что давление подачи воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местное управление водоснабжения.Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засорен.Убедитесь, что наливной шланг не имеет перегибов и перегибов.
Прибор не сливает воду. На дисплее отображается i20 .	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что кран раковины не засорен.Убедитесь, что система внутреннего фильтра не засорена.Убедитесь, что сливной шланг не имеет перегибов и заломов.
Включено устройство защиты от затопления. На дисплее отображается i30 .	<ul style="list-style-type: none">Закройте водопроводный кран.Убедитесь, что прибор установлен правильно.Убедитесь, что корзины загружены согласно инструкциям в руководстве пользователя.
Неисправность датчика контроля уровня воды. На дисплее отображается i41 – i44 .	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что фильтры чистые.Выключите и снова включите прибор.
Неисправность промывочного насоса или сливного насоса. На дисплее отображается i51 – i59 или i5A – i5F .	<ul style="list-style-type: none">Выключите и снова включите прибор.
Температура воды внутри прибора слишком высокая или произошла неисправность датчика температуры. На дисплее отображается i61 или i69 .	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что температура воды на входе не превышает 60°C.Выключите и снова включите прибор.
Техническая неисправность прибора. На дисплее отображается iC0 или iC3 .	<ul style="list-style-type: none">Выключите и снова включите прибор.
Уровень воды внутри прибора слишком высок. На дисплее отображается iF1 .	<ul style="list-style-type: none">Выключите и снова включите прибор.Убедитесь, что фильтры чистые.Убедитесь, что сливной шланг установлен на нужной высоте над полом. См. инструкции по установке.
В процессе работы прибор останавливается и запускается несколько раз.	<ul style="list-style-type: none">Это нормально. Он обеспечивает оптимальные результаты очистки и экономию энергии.

Проблема и код тревоги	Возможная причина и решение
Программа длится слишком долго.	<ul style="list-style-type: none"> Если установлена опция отложенного запуска, отмените настройку задержки или дождитесь окончания обратного отсчета. Активация опций увеличивает продолжительность программы.
Отображаемая продолжительность программы отличается от продолжительности, указанной в таблице значений потребления.	<ul style="list-style-type: none"> См. таблицу значений расхода в главе «Выбор программы».
Оставшееся время на дисплее увеличивается и переходит почти к концу программы.	<ul style="list-style-type: none"> Это не проблема. Прибор работает правильно.
Небольшая течь через дверцу прибора.	<ul style="list-style-type: none"> Прибор не выровнен. Ослабьте или затяните регулируемые ножки (если применимо). Дверца прибора расположена не по центру ванны. Отрегулируйте заднюю ножку (если применимо).
Дверца прибора закрывается с трудом.	<ul style="list-style-type: none"> Прибор не выровнен. Ослабьте или затяните регулируемые ножки (если применимо). Части посуды выступают из корзин.
Дверца прибора открывается во время стирки.	<ul style="list-style-type: none"> Функция AirDry активирована. Вы можете отключить функцию. См. «Основные настройки».
Дребезжание или стук изнутри прибора.	<ul style="list-style-type: none"> Посуда неправильно разложена в корзинах. См. брошюру по загрузке корзины. Убедитесь, что разбрзгиватели могут свободно вращаться.
Прибор приводит в действие автоматический выключатель.	<ul style="list-style-type: none"> Силы тока недостаточно для одновременного питания всех используемых приборов. Проверьте силу тока в розетке и емкость счетчика или выключите один из используемых приборов. Внутренняя электрическая неисправность прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

После того, как вы проверили прибор, выключите и активируйте его. Если проблема возникнет снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

По поводу кодов сигналов тревоги, не описанных в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мы не рекомендуем использовать прибор до полного устранения проблемы. Отключите прибор от сети и не подключайте его снова, пока не убедитесь, что он работает правильно.

12.1 Код номера продукта (PNC)

Если вы обратитесь в авторизованный сервисный центр, вам необходимо предоставить код номера продукта вашего устройства. PNC можно найти на табличке с техническими данными на дверце прибора. Вы также можете проверить PNC на панели управления.

Прежде чем проверять PNC, убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.

1. Нажмите и удерживайте  и  одновременно около 3 секунд.

На дисплее отображается PNC вашего устройства.

2. Чтобы выйти из презентации PNC, одновременно нажмите и удерживайте  и  в течение примерно 3 секунд. Прибор возвращается к выбору программы.

12.2 Результаты мытья и сушки посуды неудовлетворительные

Проблема	Возможная причина и решение
Плохие результаты стирки.	<ul style="list-style-type: none"> См. разделы «Ежедневное использование», «Советы и подсказки» и брошюру по загрузке корзины. Используйте более интенсивную программу стирки. Активируйте опцию ExtraPower, чтобы улучшить результаты стирки выбранной программы. Очистите форсунки разбрзгивателей и фильтр. См. раздел «Уход и чистка».

Проблема	Возможная причина и решение
Плохие результаты сушки.	<ul style="list-style-type: none"> Посуда слишком долго оставалась внутри закрытого прибора. Активируйте функцию AirDry, чтобы настроить автоматическое открытие дверцы и улучшить эффективность сушки. Нет ополаскивателя или его дозировка недостаточна. Заполните дозатор ополаскивателя или установите более высокую дозировку ополаскивателя. Причиной может быть качество ополаскивателя. Всегда используйте ополаскиватель, даже при использовании нескольких таблеток. Пластиковые предметы, возможно, придется высушить полотенцем. В программе отсутствует этап сушки. См. «Обзор программ».
На стаканах и посуде имеются беловатые разводы или синеватые налеты.	<ul style="list-style-type: none"> Выпущено слишком большое количество ополаскивателя. Уменьшите дозировку ополаскивателя. Слишком большое количество моющего средства.
На стаканах и посуде пятна и сухие капли воды.	<ul style="list-style-type: none"> Выпущено недостаточно ополаскивателя. Увеличьте дозировку ополаскивателя. Причиной может быть качество ополаскивателя.
Внутренняя часть прибора влажная.	<ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью устройства. Влага конденсируется на стенках прибора.
Необычная пена при стирке.	<ul style="list-style-type: none"> Используйте моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Используйте моющее средство другого производителя. Не ополаскивайте посуду предварительно под проточной водой.
Следы ржавчины на столовых приборах.	<ul style="list-style-type: none"> В воде, используемой для стирки, слишком много соли. См. раздел «Смягчитель воды». Столовые приборы из серебра и нержавеющей стали были сложены вместе. Не кладите предметы из серебра и нержавеющей стали близко друг к другу.
По окончании программы в дозаторе остались остатки моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> Таблетка моющего средства застряла в дозаторе и не смылась водой. Вода не может смыть моющее средство из дозатора. Убедитесь, что разбрзгиватели не заблокированы и не засорены. Убедитесь, что предметы в корзинах не мешают открытию крышки дозатора моющих средств.
Запахи внутри прибора.	<ul style="list-style-type: none"> См. «Внутренняя очистка». Запустите программу «Уход за машиной», используя средство для удаления накипи или чистящее средство, предназначенное для посудомоечных машин.
Отложения известкового налета на посуде, ванне и внутренней стороне дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> Низкий уровень соли, проверьте индикатор заправки. Крышка контейнера для соли неплотно закрыта. У вас жесткая водопроводная вода. См. раздел «Смягчитель воды». Используйте соль и установите регенерацию смягчителя воды даже при использовании многофункциональных таблеток. См. раздел «Смягчитель воды». Запустите программу «Уход за машиной», используя средство для удаления накипи, предназначенное для посудомоечных машин. Если отложения известкового налета сохраняются, очистите прибор подходящими моющими средствами. Попробуйте другое моющее средство. Свяжитесь с производителем моющего средства.
Тусклая, обесцвеченная или потрескавшаяся посуда.	<ul style="list-style-type: none"> Следите за тем, чтобы в приборе стирались только предметы, пригодные для мытья в посудомоечной машине. Осторожно загружайте и выгружайте корзину. См. буклет по загрузке корзины. Помещайте деликатные предметы в верхнюю корзину. Активируйте опцию GlassCare, чтобы обеспечить особый уход за стеклянной посудой и деликатными предметами.



Другие возможные причины см. в разделах «Перед первым использованием», «Ежедневное использование» или «Советы и подсказки».

13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры	Ширина / высота / глубина (мм)	596 / 818 - 898 / 550
Электрическое подключение ¹⁾	Напряжение (В)	220 - 240
	Частота (Гц)	50
Давление воды	Мин. / макс. бар (МПа)	0.5 (0.05) / 10 (1)
Водоснабжение	Холодная вода или горячая вода ²⁾	мин. 5 - макс. 60 °C
Емкость	Столовые комплекты	15

¹⁾ Другие значения указаны на паспортной табличке.

²⁾ Если горячая вода поступает из альтернативного источника энергии (например, солнечных батарей), используйте подачу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.

13.1 Ссылка на базу данных EPREL EC

QR-код на этикетке энергоэффективности, поставляемой вместе с устройством, обеспечивает веб-ссылку на регистрацию этого устройства в базе данных EPREL EC.

Сохраните этикетку энергоэффективности для справки вместе с руководством пользователя и всеми другими документами, прилагаемыми к данному устройству.

Информацию, связанную с характеристиками продукта, можно найти в базе данных EPREL EC, используя ссылку <https://eprel.ec.europa.eu>, а также название модели и номер продукта, которые вы можете найти на заводской табличке устройства. См. главу «Описание продукта».

14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Перерабатывайте материалы, отмеченные символом . Поместите упаковку в соответствующие контейнеры для ее переработки. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, перерабатывая отходы электрических и электронных приборов. Не выбрасывайте приборы, отмеченные символом вместе с бытовыми отходами. Верните изделие на местный пункт переработки или обратитесь в муниципальный офис.

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden